

いっしょに笑おう! うなずきかぼちゃん

スキンシップ早見表



お話しセンサー (音入力) (口元)

●一緒におしゃべりしよう!

うん、うん
わかるわかる~!

かぼちゃんは話しかける声や音に反応します。
かぼちゃんに話しかけてみてください、
うなずきながらお話を聞いてくれます。

なでなでセンサー (光センサー) (頭)

●頭をなでなでしてね!

なんだか
うっとりする~

かぼちゃんの頭をなでるとおしゃべりします。

お手てセンサー (振り子スイッチ) (右手/左手)

●お手てをふりふりしてみよう!

♪

どんぐりころころ
どんぶりこ~

かぼちゃんの手を上下にゆっくり振ってみてください。片手と両手でしゃべりが変化します。
片手が両手を3秒間上げると、おうたを歌ってくれます。

足の裏ボタン (押しボタン) (右足/左足)

●コショコショしてみよう!

キャハハ!
くすぐりたいよ~

かぼちゃんの笑いのつぼは足の裏!
押したらかぼちゃんが笑いだすかも!?
おうたを歌っているときに足の裏ボタンを
押しと、歌うのをやめます。

ゆらゆらセンサー (モーションセンサー) (本体内部)

●ゆらゆらしたり、高いたかいしてね!

ふかふかの
雲の上みたい

だっこの仕方でおしゃべりが変化します。
横に寝かせると眠くなってしまいうことも
あります。

かぼちゃんの覚えている内容の変え方

声の大きさを変える

かぼちゃんの左足裏を3秒間押すと声の大きさを變えることができます。

○音量を変えたいとき



○消音にしたいとき



○消音を解除したいとき



時間を変える

かぼちゃんの右足裏を3秒間押すとかぼちゃんが覚えている時間を変えることができます。



今は、
2016年5月15日
だよなー？

かぼちゃんの案内にしたがって、時間を教えてあげましょう。操作がわからないときは取扱説明書4～6ページ「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」の年月日と時間を教えてあげる手順を参照しながら、しっかり時間を教えてあげましょう。

かぼちゃんの起きる時間・寝る時間を変える

かぼちゃんの両足裏を3秒間押すとかぼちゃんの起きる時間と寝る時間を変えることができます。



かぼちゃんの案内にしたがって、かぼちゃんの起きる時間と寝る時間を教えてあげましょう。操作がわからないときは取扱説明書4～6ページ「さっそくかぼちゃんと遊ぼう」の年月日と時間を教えてあげる手順を参照しながら、教えてあげてください。起きる時間を教えてあげた後に、寝る時間を教えてあげることができます。

+ かぼちゃんの動きがおかしいとき +

かぼちゃんのおしゃべりが止まらなくなったときや、かぼちゃんがおしゃべりしなくなったとき、かぼちゃんから変な電子音がしたときには。

電源を×(OFF)にして、単2乾電池の電池ボックスと、CR2032 コイン形電池の電池ケースをどちらもいちど取り出してください。電池ボックス・電池ケースを正しい向きに入れなおしてから、電源を○(ON)にしてください。それでも動きがおかしい場合は単2乾電池とCR2032 コイン形電池の両方を新しい電池と交換してください。